

Características especiais de porca auto bloqueante PAL:

- Tem de ser aplicadas manualmente até ao aperto, depois apertadas com um quarto de volta com uma chave. Para além da força de aperto A , uma força radial simultânea B será desenvolvida causando o bloqueamento
- Utilizada como porca de bloqueio em cima de uma porca sextavada
- Desmontagem através de desaperto firme da porca sextavada

