

Údaje o montáži

- Použijte protikorozní ochranu na potrubí
- Vložte trubku, stáhněte ochranný film z izolace a nalepte
- Sešroubujte k sobě části svorky
- Na přední straně přilepte těsnící izolaci k chladicí svorce