

Montážní postup



- Vložte šroub s T-hlavou do kolejnice nebo příčnicku a otočte.
- Po zarovnání se šroub s T- hlavou musí zajistit maticí.