

## Údaje o montáži

- Zastrčte šroub s T-hlavou do kolejnice nebo příčnicku ze strany.
- Po zarovnání se šroub s T- hlavou musí zajistit maticí.