

Données de montage

- Appliquer une protection anticorrosion sur la tuyauterie.
- Insérer le tuyau, retirer le film protecteur de l'isolation et coller.
- Visser ensemble les parties du collier.