

Données de montage



- Introduire le boulon à tête rectangulaire dans le rail ou la console et tourner.
- Après alignement, bloquer le boulon à tête rectangulaire au moyen de l'écrou.