

Données de montage

- Introduire le boulon à tête rectangulaire de côté dans le rail ou la console.
- Après alignement, bloquer le boulon à tête rectangulaire au moyen de l'écrou.