

Données de montage

- Tenir les pièces filetées ensemble, glisser le raccord parallèle par-dessus.
- Bloquer au moyen du contre-écrou.
- Mise à niveau possible en tournant la goupille filetée.