

Szerelési adatok

- A csövön korrózió védelem használata szükséges.
- Helyezze be a csövet, vonja be szigetelő envy réteggel.
- Csavarozza össze a bilincs két felét.
- Ragassza hozzá a szigetelő tömítést az elülső oldalon.