

Szerelési sorrend



- A cső összekötőket beillesztjük a sínek végébe, majd szorosra húzzuk a csavarokat.