

## Szerelési sorrend



- Helyezze be a kalapácsfejű csavart a sínbe vagy tartóba és húzzon rajta.
- A beállítást követően, a csavart anyával kell rögzíteni.