

## Szerelési adatok

- A beállítást követően az alátétet rögzítse a csavaranyával.