

Montagevolgorde



- De railverbindingen dienen in de montagerails te worden geschoven en vervolgens te worden vastgedraaid.