

Montagegegevens

- Om aan een T-profiel te kunnen monteren, dienen twee profielklemmen gebruikt te worden.