

## Dane montażowe

- Solidne mocowanie wymaga użycia odpowiedniej kotwy.
- Dzięki łączeniu dwóch wsporników kątowych, możemy osiągnąć dużo większą wytrzymałość.