

Dane montażowe

- Wprowadź i zamontuj szynę mocującą
- Solidne mocowanie wymaga użycia odpowiedniej kotwy
- Odpowiednie ustawienie wysokości poprzez użycie gniazd w podstawie płytki