

Kolejność montażu



- Wprowadzić śrubę z łbem-T do szyny lub wspornika i przekręcić.
- Po wyrównaniu śruba powinna być zabezpieczona nakrętką