

Dane montażowe

- Wprowadzić z boku śrubę z łbem-T do szyny lub wspornika.
- Po wyrównaniu śruba powinna być zabezpieczona nakrętką