

Dados montagem

- Inserir e aparafusar o caril na flange de assentamento.
- Boas possibilidades de fixação utilizando as fixações adequadas.
- Bom ajustamento de altura usando anilhas na base.