

## Sequência montagem



- Introduzir o parafuso tipo T no carril e rodar.
- Depois do alinhamento, o parafuso T deve ser apertado com a porca.