

## Dados montagem

- Inserir o parafuso em T no carril numa das extremidades.
- Após alinhamento, o parafuso T deve ser apertado com a porca.