

Dados montagem

- Após alinhamento, a placa roscada deve ser aparafusada com a porca.