

Date asamblare

- Aplicați protecție împotriva coroziunii pe instalație.
- Introduceți țeava, trageți pelicula film din izolare și lipiți.
- Înșurubați părțile clemei.
- Pe partea din față, lipiți izolarea de etanșare pe clemă.