

Montagegegevens

- Bescherm de pijp tegen corrosie alvorens deze te installeren.
- Leg de pijp in de isolatie, verwijder de beschermende folie en verlijm de isolatie.
- Monteer de beugel.
- Isolatie aan kopse kanten verlijmen.