

Dane montażowe

- Przytrzymaj razem gwintowane części.
- Zabezpiecz używając nakrętki samohamownej.
- Dostosowanie poziomu możliwe jest poprzez przekręcanie kołka gwintowanego.