



Dados montagem

Parafusos sextavados, - porcas e parafusos cabeça sextavado interior de classe 8 e 8.8 e superior, DUBO anilhas de retenção devem ser usadas com anilhas de aço DUBO colar dentada.


Número artigo	Aplicação com			
	Parafuso e porca sextavada		Parfuso sextavado interior	
	Métrico	Não métrico	Métrico	Não métrico
37920.040.001	M4 - M5	5/32 - 3/16	M6	1/4
37920.060.001	M6	1/4	-	-
37920.080.001	M8	5/16	M10	3/8
37920.100.001	M10	3/8	M12	1/2
37920.120.001	M12	7/16	M14	-
37920.160.001	M16	-	M18	-
37920.180.001	M18 - M20	-	M22	7/8
37920.191.001	-	3/4	M24	-
37920.220.001	M22 - M24	7/8	-	-
37920.270.001	M27	1.IN. - 1.1/16	-	-
37920.300.001	M30	1.1/8	-	-
37920.330.001	M33	1.1/4	-	-
37920.360.001	M36	1.1/2	-	-




antes aperto



após aperto



antes aperto



após aperto